



baurocmix IGA

KLIJAVIMO/ARMAVIMO MIŠINYS TERMOIZOLIACINĖMS PLOKŠTĖMS

Armuotam šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ar polistireninio putplasčio tinkavimui ir klijavimui.

Savybės

Rankiniam ir mašiniam naudojimui, vidaus ir išorės darbams, laidus vandens garams. Spalva – pilka.

Paruošiamieji darbai

Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, kalkių, riebalų ir kitų teršalų. Stipriai drėgmę įgeriančius paviršius būtina gruntuoti. Jei reikia klijuoti ekstrudinį polistireną ar kitokias šilumą izoliuojančias medžiagas, būtina patikrinti skiedinio tinkamumą jų klijavimui. Ekstrudinio polistireno paviršius turi būti pašiurkštintas.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 6,0 l vandens 25 kg maišui. Sausą mišinį pilti į švarų, vėsų vandenį. Maišyti elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienalytės masės. Po 3 minučių pakartotinai permaišyti.

Sąnaudos

Apie 4-7 kg/m² sauso mišinio armuojant 5 mm storio sluoksniu. Apie 4-6 kg/m² sauso mišinio klijuojant.

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminius saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, klintys, modifikuojantys priedai.

Skiedinio naudojimas

Tinkuojant šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, švarios ir sausos. Tinkuojant skiedinį užtepti ant šilumą izoliuojančios plokštės paviršiaus lygiu sluoksniu (~ 5 mm), suvagoti dantyta glaistykle, įspausti atsparų šarmams stiklo audinio tinklėlį ir lygia glaistykle išlyginti paviršių taip, kad visas tinklelis būtų padengtas skiediniu. Naudojant šilumą izoliuojančias plokštes iš mineralinės vatos pirmiausia jų paviršių reikia įtrinti skiediniu. Taip pat, armavimo tinklelio kraštai turi persidengti vienas su kitu ne mažiau 10 cm. Uždėtą armuojamąjį tinką galima gruntuoti gruntu ne anksčiau kaip po 3 parų, kai aplinkos temperatūra $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ir santykinis oro drėgnumas $50\% \pm 5\%$. Žemesnė temperatūra ir didesnė drėgmė apdorojimo laiką prailgina. Klijuojant: esant lygiam paviršiui – klijuojant šilumą izoliuojančias plokštes padenkite skiediniu visą plokštės paviršių ir išlyginkite dantyta mentele (dantukai ne mažiau 12 mm). Esant nelygiam paviršiui – paruoštą skiedinį užtepti aukštomis (~2 cm), ištisinėmis juostomis plokštės kraštuose visu jos perimetru ir keletu taškų viduryje. Skiedinys turėtų dengti apie 60 % plokštės paviršiaus. Naudojant šilumą izoliuojančias plokštes iš mineralinės vatos pirmiausia jų paviršių reikia įtrinti skiediniu. Darbai atliekami kai pagrindo ir oro temperatūra yra nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 2 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.